
Panasonic.

VACUUM CLEANER Aspiradora

MC-V5227

Operating Instructions Instrucciones de operación





Before operating your vacuum cleaner, please read these instructions completely.

Antes de usar su aspiradora, lea completamente estas instrucciones por favor.

COTZBUYDOUGO

CONSUMER INFORMATION

Please read IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS on page 5 before use. Read and understand all instructions.

TO OUR VALUED CUSTOMER

We are very pleased to welcome you to the Panasonic family of products. Thank you for purchasing this product. Our intent is that you become one of our many satisfied customers.

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your vacuum cleaner is intended only for household use. The cleaner should be stored in a dry, indoor area. Read the Operating Instructions carefully for important use and safety information.

Special care is required when vacuuming certain types of carpet or floor covering. <u>Always check the carpet or floor covering manufacturer's recommended cleaning instructions before vacuuming.</u>

PLEASE PAY CLOSE ATTENTION TO ALL WARNING AND CAUTION STATEMENTS.



WARNING statements are designed to alert you to the possibility of personal injury, loss of human life, and/or damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.



CAUTION statements are designed to alert you to the possibility of damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.



TO AVOID ELECTRICAL SHOCK

Never vacuum damp or wet surfaces or liquids. DO NOT store machine outdoors. Replace worn or frayed power cord immediately. Unplug from outlet when not in use and before servicing.

TO AVOID ACCIDENTS

Except for hand-held cleaners, keep machine on floor - not chairs, tables, steps, stairs, etc.

Store machine promptly after each use to prevent accidents such as tripping over power cord or machine.

Use machine and accessories only in a manner intended by the manufacturer.

The use of an extension cord is not recommended.

©2001 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All rights reserved.

Información para consumidor

Por favor, lea "Instrucciones importantes de seguridad" en la página 6 antes de usar su aspiradora. Lea y comprenda todas las instrucciones.

A NUESTRO CONSUMIDOR ESTIMADO

Nos da mucho gusto a presentarle a la familia de productos de Panasonic. Le damos las gracias por comprar este producto. Estammos resueltos a hacerle uno de nuestros muchos consumidores satisfechos.

Montaje correcto y uso seguro de su aspiradora son sus responsabilidaes. Su aspiradora está fabricada para el uso a domicilio únicamente. Debe guardar la aspiradora en un lugar seco y debajo de techo. Lea las "Instrucciones de operación" con cuidado para la información importante de uso y la información de seguridad.

Se requiere el cuidado especial cuando pasa la aspiradora sobre ciertas clases de alfombra o cubierta de piso. Siempre revise las instrucciones de la limpieza recomendada de fabricante para la alfombra o la cubierta de piso antes de pasar la aspiradora.

Preste mucha atención por favor a todos los avisos y a todos las advertencias



Las secciones AVERTENCIA están incluídas para llamarle atención a la posibilidad de la lesión corporal, la pérdida de vida humana, y/o el daño a la aspiradora y/o el daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están seguidas.



Las secciones CUIDADO están incluídas para llamarle atención a la posibilidad del daño a la aspiradora, y/o del daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están seguidas.



PARA EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO

Nunca pase la aspiradora en las superficies húmedas o mojadas ni aspire los líquidos.

No mantenga la aspiradora a la intemperie.

Cambio en seguida un cordón eléctrico gastado o raído.

Desconéctela cuando lo la está usando y antes de darle servicio.

PARA EVITAR ACCIDENTES

Excepto las aspiradoras a mano, mantenga la aspiradora sobre el suelo - no sobre las sillas, las mesas, los escalones, las escaleras, etc.

Mantenga la aspiradora en un lugar seguro en segulda después de cada uso para evitar accidentes como tropiezo con cordón eléctrico o con aspiradora.

Use la aspiradora y los accesorios únicamente en manera descrita en este manual.

No recomiende un cordón eléctrico adicional.

©2001 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Todos los derechos están reservados.

TABLE OF CONTENTS / Tabla de contenido

CONSUMER INFORMATION / Información para consumidorIMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	
Instrucciones importantes de seguridad	5-6
PARTS IDENTIFICATION / Identificación de piezas	
ASSEMBLY / Montaje	8
Attaching Handle / Colocación del mango	8
Using Cord Hook / Uso del sujetador del cordón	8
Tool Storage / Almacenaje de herramientas	
FEATURES / Características	10
Automatic Self Adjusting Nozzle / Boquilla de ajuste automático	10
Edge Cleaning / Limpieza para orillas	
Motor Protector / Protector de motor	
TO OPERATE CLEANER / Para operar la aspiradora	11
Power Cord / Cordón eléctrico	
ON-OFF Switch / Control ON-OFF	11
Handle Adjustments / Ajustes del mango	
Using Tools / Uso de herramientas	
ROUTINE CARE OF CLEANER / Cuidado de rutina de la aspiradora	
Replacing Secondary Electrostatic Filter Cambio del filtro secundario electrostática	14
Changing Dust Bag / Cambio de la bolsa de polvo	
Cambiar y insertar de la base inferior	15
Replacing Headlight Bulb / Cambio de la bombilla	15
Replacing Belt / Cambio de la correa	
Cleaning Agitator / Limpieza del agitador	
Replacing Brushes / Cambiar los cepillos	17
Cleaning Exterior and Tools Limpieza del exterior y de los herramientas	40
Demoving Clare / Ovitor de les residues de hours en les conductes	18
Removing Clogs / Quitar de los residuos de basura en los conductos	
BEFORE REQUESTING SERVICE / Antes de pedir servicio	
NOTES / Notas	
WARRANTY / Garantía	-23
WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED / Cuando necesita servicio	24

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using vacuum cleaner, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER



WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock, injury:

- DO NOT leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- To reduce the risk of fire, electric shock DO NOT use outdoors or on wet surfaces.
- DO NOT allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended tools.
- 5. DO NOT use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an authorized Panasonic Servicenter.
- 6. DO NOT pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. DO NOT run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- 7. DO NOT unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 8. DO NOT handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- 9. DO NOT put any objects into openings. DO NOT use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- 10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- 11. DO NOT pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- 12. DO NOT use without dust bag and/or filters in place.
- 13. Turn off all controls before unplugging.
- 14. Use extra care when cleaning on stairs.
- 15. DO NOT use cleaner to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.

SAVETHESE INSTRUCTIONS

THIS VACUUM CLEANER IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Note: Before you plug in your Panasonic vacuum cleaner, make sure that the voltage indicated on the rating plate located at the back of the vacuum cleaner is the same as your local supply.

Instrucciones importantes de seguridad

Cuando usa su aspiradora, debe seguir las instrucciones incluso las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar esta aspiradora



AVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesión corporal:

- No abandone la aspiradora cuando está conectada. Desconéctela cuando no la está usando y antes de darle servicio.
- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico no use la aspiradora al aire libre ni sobre las superficies mojadas.
- No permita que los niños jueguen con la aspiradora. Se requiere tener mayor cuidado cuando sea usada en la proximidad de niños o por niños.
- Use la aspiradora únicamente en la manera descrita en este manual. Use únicamente con los accesorios recomendados por la fábrica.
- 5. No use la aspiradora si el cordón eléctrico o el enchufe está dañado. Si la aspiradora no está funcionando adecuadamente o si se ha le caído, está dañada, ha estado expuesta a la intemperie o si se le ha caído al agua, devuélvala a un Centro de Servicio de Panasonic autorizado.
- 6. No hale ni transporte la aspiradora por el cordón; no use el cordón como mango; no cierre puertas sobre el cordón; no hale el cordón sobre rebordes agudos ni esquinas; no pase la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- No desconecte la aspiradora tirando del cordón eléctrico. Para desconectarla, hale el enchufe, no el cordón.
- 8. No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.
- 9. No coloque objetos en las aberturas. No use la aspiradora si alguna abertura está bloqueada; manténgala libre de polvo, pelusa, cabellos, o cualquier cosa que puede disminuir el flujo de aire.
- 10. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas mecánicas.
- 11. No use la aspiradora para levantar objetos que se está quemando o emitiendo humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.
- 12. No use la aspiradora sin tener insertados la bolsa para polvo y/o los filtros.
- 13. Antes de desconectar la aspiradora, apáguela siempre.
- 14. Tenga cuidado mayor cuando usa la aspiradora sobre los escalones.
- 15. No use la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o combustibles como gasolina ni la use en lugares donde éstos podrían estar presentes.


Guarde estas instrucciones

Esta aspiradora está recomendada para el uso a domicilio unicamente.

Nota: Antes de conectar su aspiradora Panasonic, asegúrese de que el votaje indicado en el voltímetro en la parte posterior de la aspiradora sea del mismo voltaje que el de su casa.

PARTS IDENTIFICATION

Identificación de piezas



FEATURE CHART / Diagrama de características (PANASONIC UPRIGHT VACUUM)


(Aspiradora vertical Panasonic)

FEATURES Características	Power Voltaje	Motor Protector Protector de motor	Cord Length Extensión de cordón	Tools Herramientas
Model / Modelo	120V AC(60Hz)	Yes	7.6 m (25 FL)	Yes
MC-V5227	11.0 A / 11,0 A	Si	7,6 m (25 pi)	Si

ASSEMBLY / Montaje

Attaching Handle / Colocación del mango

- DO NOT plug in until assembly is complete No enchufe hasta que el montaje esté completo
- ➤ Remove handle screw Quite el tornillo del mango
- Insert handle Instale el mango



- ➤ Insert screw
 Instale el tornillo
 - ► Tighten screw Apriete el tornillo



3)

Push power cord into cord clip Empuje el cordón eléctrico hacia el soporte del cordón




4)

Wrap power cord around cord hooks

Envuelva el cordón eléctrico alrededor de los ganchos de cordón Re

Secure retainer (plug head) to power cord

Asegure la clavija en el cordón eléctrico



Using Cord Hook / Uso del sujetador del cordón

- Detach plug head from power cord
 Desconecte el clavija del cordón eléctrico
- Rotate cord hook down to release cord Ruede hacia abajo el sujetador del cordón para librerarlo




➤ Return the cord hook to the upright position before attempting to rewind the cord Devuelva el gancho del cordón a la posición vertical antes de tratar de rebobinar el cordón



Tool Storage / Almacenaje de herramientas

Tools / Herramientas



 Some tools may already be stored on vacuum cleaner

Es posible que ya se almacenen unas herramientas en la aspiradora

- Place hose in front of handle on hose holder Coloque la manguera en la parte enfrente del soporte de manguera
- Attach wand to hose by aligning the two (2) raised tabs on wand with "J" slots in hose, guide tabs along grooves, twist to lock in place

Para conectar el tubo a la manguera, alinee las dos (2) lengüetas levantadas en el tubo con las ranuras "J" en la manguera. Mueva las lengüetas hacia las ranuras, ruédelas para asegurar

 Place wand in center slot of tool holder, twisting and pushing down over short hose to assure a good connection

Meta el tubo en la ranura central del soporte de herramientas, rodando y empujando hacia abajo a la manguera corta para asegurar una conexión buena


> Store other wand in front slot of tool holder with dusting brush in top of wand Almacene el otro tubo con el cepillo de polvo en el frente del soporte de herramientas

 Place crevice tool into rectangular rear slot of tool holder

Coloque la herramienta para tapices en la ranura posterior y rectangular del soporte de herramientas

 Refer to PARTS IDENTIFICATION section for tool location

Véase la sección de "Identificación de piezas" para la ubicación de las herramientas



Agitador (Abajo)

FEATURES / Características

Automatic Self Adjusting Nozzle

Boquilla de ajuste automático

➤ The nozzle of your Panasonic upright vacuum cleaner automatically adjusts to any carpet pile height La boquilla de su aspiradora vertical Panasonic se ajusta automáticamente a la altura de cualquier pelo de alfombra

Feature allows nozzle to float evenly over carpet pile surfaces

La característica permite que la boquilla flote fácilmente en las superficies
del pelo de alfombra

No manual adjustments required No se requieren los ajustes manuales


Shallow
Pile Carpet
Alfombra de
pelo corto

Deep Pile
Carpet
Alfombra de
pelo largo

Pivot Point
Botón de
liberación

Edge Cleaning / Limpieza para orillas

Edge cleaning feature provides for improved cleaning of carpets near walls and furniture Use la característica de limpieza para orillas para aspirar con facilidad cerca de las paredes y los muebles



Motor Protector / Protector de motor

 Automatically opens to provide cooling air to the motor when a clog occurs or when dust bag needs changing


Se abre automáticamente para proveer el aire fresco al motor cuando hay unos residuos o cuando es necesario cambiar la bolsa de polvo

 Motor protector may open when using tools
 Es posible que el protector del motor se abra cuando se usan las herramientas

Check operation by placing hand over end of hose Revise la operación al colocar la mano en el extremo de la manguera

If motor protector opens, the vacuum will make a slightly different sound

Si se abre el protector del motor, la aspiradora hará un sonido poquito diferente



TO OPERATE CLEANER

Para operar la aspiradora.


Power Cord / Cordón eléctrico

NOTE: To reduce the risk of electrical shock, this vacuum has a polarized plug, one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. <u>DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY</u>. Only use outlets near the floor.

Nota: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora cuenta con una clavija polarizada, uno de los contactos es más ancho que el otro. La clavija sólo puede insertarse de una manera en el enchufe. Si la clavija no cabe bien en el enchufe, inviértala. Si aún no cabe, llame a un electrista para que instale un enchufe correcto. No altere la clavija de ninguna manera. No altere la clavija de ninguna manera. Use solamente las tomas de pared cercas del suelo.

ON-OFF Switch / Control ON-OFF


- ➤ Ensure ON-OFF switch is OFF
 Asegúrese de que el control ON-OFF esté en la posición OFF
- Plug the power cord into 120V outlet Enchule el cordón eléctrico en una toma de pared de 120 V
- ➤ ON position turns vacuum on La posición ON enciende la aspiradora
- ➤ OFF position turns vacuum off La posición OFF apaga la aspiradora



Handle Adjustments / Ajustes del mango

Step on handle release pedal to change handle position

Pise en el pedal de liberación del mango para cambiar la posición del mango



Move vacuum to upright position for storage and tool use

Mueva la aspiradora a la posición vertical para el amenace y el uso de las herramientas




3)

Move vacuum to middle position for normal use Mueva la aspiradora a la posición mediana para el uso normal



 Use low position for cleaning under furniture

> La posición baja para limpiar debajo de los muebles



Using Tools / Uso de herramientas

 Agitator rotates when using tools, use care to ensure that nothing comes into contact with agitator

El agitador gira cuando se utilizan las herramientas, tenga cuidado que nada toque el agitador

 Remove wand from short hose by twisting and pulling up

Rodando y levantando hacia arriba quite el tubo de la manguera corta

The tools can be attached to hose, wand or crevice tool


Se puede conectar las herramientas con la manguera, el tubo o la herramienta de hendiduras

DO NOT overextend your reach with hose as it could tip vacuum No extienda demasiado la extensión de la manquera

porque puede causar que la aspiradora vuelque

Place all tools and hose back in the same manner as shown in TOOL STORAGE

Coloque otra vez todas las herramientas y la manguera del mismo modo que se ve en "Almacenaje de herramientas"



TOOL USE / Uso de herramientas

	CLEANING AREA / Área para limpiar				
TOOL / Herramienta	Furniture Meubles	Cushions Cojines	Drapes Cortinas	Stairs Escaleras	Walls Paredes
CREVICE TOOL Herramienta para hendiduras	Х	x	х	x	х
DUSTING BRUSH Cepillo para sacudir	X		x	x	х

Always clean tools before using Siempre limpie las herramientas antes de usarlas

ROUTINE CARE OF CLEANER

Cuidado de rutina de la aspiradora

Performing the following tasks will keep your new Panasonic vacuum cleaner operating at peak performance levels and will ensure these high levels for years to come. Check the BEFORE REQUESTING SERVICE section in this manual for recommendations on performing some of these tasks to help solve various problems that may occur.

Siguiendo las instrucciones dadas, se nueva aspiradora Panasonic funcionará al nivel máximo y continuará funcionando por mucho años en el futuro. Lea la sección "Antes de pedir servicio" en este manual para las recomendaciones para arreglar unos problemas que puedan ocurrir.

Replacing Secondary Electrostatic Filter

Cambio del filtro secundario electrostática


 Secondary Electrostatic filter protects the motor
 El segundo filtro de electrostática protege el motor

- Check filter when installing a new dust bag Al instalar una nueva bolsa de polvo revise el filtro
- If dirty, pull filter from bottom of dust compartment and replace Si esté sucio, tire del filtro del fondo del compartimento de polvo y cambiar
- Place new filter, white side up, in dust compartment, DO NOT CLEAN WITH WATER*

eta el nuevo filtro, el lado blanca hacia arriba, en el comportamiento, NO LIMPIE CON AGUA*




*Filter cannot be cleaned and should be replaced at least once each year *No se puede limpiar el filtro y se debe cambiarlo a lo menos una vez cada año



Changing Dust Bag Cambio de la bolsa para polvo

Always operate vacuum with genuine Panasonic Type U3 Standard or U6 Electrostatic dust bags installed. Panasonic dust bags may be purchased through any authorized Panasonic dealer or ordered from service company.

Siempre opere la aspiradora con las bolsas Panasonic Type U3 Standard U6 Electrostatic instaladas. Se puede comprar las bolsas de polvo en cualquier vendedor autorizado Panasonic o mandar de una compañía de servicio



Removing and Installing Lower Plate

Cambiar y insertar de la base inferior

Rear Beit

Cubierta de


la comea

Cover

 Before servicing any parts, disconnect vacuum from electrical outlet Desenchufe la aspiradora de la toma de pared antes de hacerles servicio a las piezas

> Place paper under nozzle anytime lower plate is removed to protect floor Siempre coloque un papel debajo de la boquilla para proteger el suelo cada vez se quita la base inferior

trasera > Place handle in upright position and turn vacuum over to expose lower plate



- > Release lower plate by pressing two (2) latches inward Para liberar la place inferior, apriete hacia adentro los dos (2) lengüetas
- > Remove lower plate and remove any residue that may exist in belt area Quite la base inferior y quite los residuos que exista en el área de la correa
- > Close the rear belt cover and reinstall lower plate by hooking front end of lower plate into slots on front of nozzle housing Cierre la cubierta de la corea posterior y instale otra vez la placa inferior enganchando el extremo delantero de la placa inferior en las ranuras en la parte delantera del montaje de la boquilla
- Make sure all wires are routed properly and not pinched Asegúrese de que las alambres estén dirigidas bien y no estén apretadas
- > Press lower plate into place then push two (2) latches outward Apriete la placa inferior en su lugar apropiado y luego empuje hacia afuera los dos (2) lengüetas

Replacing Headlight Bulb / Cambio de la bombilla

- Remove lower plate / Quite la base inferior
- Remove bulb socket screw, grasp the bulb socket assembly and pull upward while moving it back and forth / Quite el casquillo de portabombillas, y garre el casquillo portalámparas y levante al moverlo hacia trasera y delantera
- > Remove old bulb from the bulb socket assembly by pushing in while turning counterclockwise / Quite la bombilla vieja del casquillo portalámparas al empujar hacia adentro y rodar en el sentido contrario de las aquias de reloi al mismo tiempo
- **Bulb Socket Assembly** Casquillo portalámparas

Latches

Lengüetas

Lower Plate Base inferior

- Replace bulb by pushing in while turning clockwise / Reemplace la bombilla empujando hacia adentro y rodando en el sentido de las aquias de reloj al mismo tiempo
- Only use a bulb rated 130 V AC-15 Watts or less / Use solamente una bombilla de 130 V AC-15 vatios o de menos voltios
- > Replace bulb socket assembly into nozzle housing by pushing it back down into slot and reinstall bulb socket screw / Reemplace el casquillo portalámparas en el montaje de boquilla empujándolo hacia abajo en la ranura y instale otra vez el casquillo de portabombillas
- Reinstall lower plate / Reemplace la base inferior

Replacing Belt / Cambio de la correa


- Replace belt whenever a burning rubber smell caused by excessive slippage occurs / Cambie la corea cuando ocurra un olor de goma que quema causado por un patinaje excesivo
- Remove lower plate Quite la base inferior
- Lift rear belt cover and remove felt packing Levante la cubierta de la corea posterior y quite el embalaje de fieltro
- Remove agitator by carefully lifting out Al levantar con cuidado quite el agitador
- Remove worn or broken belt Quite la correa gastada o rota
- Loop new belt (Panasonic Type UB8 only) around motor shaft and brush pulley; see illustration for correct belt routing


Envuelva la correa nueva (Panasonic Type UB8 solamente) en el eje del motor y la polea de cepillo, véase el diagrama para envolver la correa


- ➤ Clean agitator Limpie el agitador
- Reinstall agitator back into nozzle housing grooves Reinstale el agitador en las ranuras del compartimento de la boquilla
- Close rear belt cover and reinstall felt packing Cierre la cubierta de la corea posterior y instale otra vez el embalaje fieltro
- After reinstalling the agitator, turn it by hand to make sure that belt is not twisted or pinched and that all rotating parts turn freely Después de instalar el agitador, ruede a mano para

pespues de instalar el agitador, ruede a mano para que asegure que la correa no esté torcida ni apretada y que rueden libremente todas las piezas rodantes

Reinstall lower plate / Reemplace la base inferior








Cleaning Agitator / Limpieza del agitador

 Clean agitator after every five uses and every time the belt is replaced

Limpie el agitador después de cada cinco utilizaciones y cada vez que se cambia la correa

- Remove lower plate Quite la base inferior
- Cut off any carpet pile and lint entangled around agitator with a pair of scissors Corte con unas tijeras el pelo de alfombra y la pelusa envueltos en el agitador
- ➤ Reinstall lower plate Reemplace la base inferior





Replacing Brushes / Cambiar los cepillos


> When the bristles on the agitator are worn so that they do not touch a card held across the lower plate, the brushes should be replaced Cuando los cepillos del agitador estén gastados hasta que


no pueden tocar una tarieta tenida en la base inferior, se deben cambiar los cepillos

- Remove lower plate and agitator Quite la base inferior y el agitador
- Remove the E-clip from agitator shaft and end cap Quite el gancho E del eje del agitador y la tapita del extremo
- > Do not bend agitator shaft or lose E-clip No tuerca el eje del agitador o pierda el gancho E
- > Pull agitator shaft out of agitator body Tire hacia afuera del eie del agitador del montaie del agitador
- Pull, or pry out, agitator holder and belt pulley Tire, o arrangue, el soporte del agitador y la polea de corea
- > Push each brush out of agitator body as shown Empuie hacia afuera cada cepillo del montaje del eje como se muestra
- Install new brushes by reversing procedure Instale los nuevos cepillos usando el trámite opuesto
- Reinstall agitator holder and agitator pulley completely Instale otra vez el soporte del agitador y la polea del agitador por completo
- Reinstall the agitator shaft, end cap and E-clip Instale otra vez el eje del agitador, la tapita del extremo y el gancho E
- > See exploded view below for correct assembly of Véase el diagrama grande abajo para el almacenaje correcto de piezas
- Position belt over belt pulley on the agitator Coloque la corea sobre la polea de corea en el agitador
- Reinstall agitator and lower plate Reemplace el agitador y la base inferior










Agitator Assembly / Montaje de agitador



Cleaning Exterior and Tools

Limpieza del exterior y de los herramientas

- Unplug cord from wall outlet Desenchufe de la toma en la pared
- Clean exterior using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water and wrung dry
 Limpie la parte exterior con un trapo suave y limpio que se ha metido en una solución de detergente líquido y agua y se ha escurrido hasta que esté seco
- > DO NOT drip water on cleaner, wipe dry after cleaning No deje caer el agua en la aspiradora, seque con un trapo después de limpiarla
- > DO NOT clean tools in dishwasher or clothes washer
 No limpie las herramientas en el lavaplatos ni en la lavadora de ropa
- > Wash tools in warm soapy water, rinse and air dry
 Lave las herramientas en la tibia agua con jabón, enjuague y seque al aire
- > DO NOT use tools if they are wet
 No use las herramientas si están mojados

Removing Clogs

Quitar de los residuos de basura en los conductos

The hose located on the back of the vacuum cleaner carries the dirt from the nozzle up to the dust bag. If the hose should become clogged:

La manguera situada en la parte posterior de la aspiradora lleva el polvo de la boquilla hasta la bolsa de polvo. Si hay residuos en la manguera:

Unplug vacuum Desenchufe la aspiradora

Pull open suction inlet cover and check for clogging Tire de la cubierta de aspiración y revise por los residuos

Disconnect wand from short hose and check wand and hose Desconecte el tubo de la manguera corta y revise por residuos en el tubo y en la manguera

Plug in vacuum cleaner and turn on Enchufe la aspiradora y enciéndala

 Disconnect wand and stretch hose in and out to remove clog Desconecte el tubo y estire la manguera hasta la extensión máxima y inima para quitar los residuos

 If clog still exists, turn vacuum cleaner OFF and <u>UNPLUG</u> <u>POWER CORD</u>

Si ya hay los residuos, apague la aspiradora y desenchufe el cordón eléctrico

- Remove lower plate Quite la base inferior
- Remove short hose from nozzle by lifting straight up Levante hacia arriba para quitar la manguera corta de la boquilla
- Inspect hose end and clear any obstructions Revise el extremo de la manguera y quite los obstáculos
- Reinstall short hose and lower plate Reemplace la manguera corta y la base inferior



Hose Manguera

Cover

(Suction Inlet)

Conexión para manguera

BEFORE REQUESTING SERVICE



WARNING Electrical Shock or Personal Injury Hazard.

Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.

Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any service needed, other than those described in these Operating Instructions, should be performed by an authorized service representative.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner will 1. Unplugged at wall outlet. not run.		Plug in firmly. Push ON-OFF switch to ON.
	2. ON-OFF switch not turned on.	2. Push ON-OFF switch to ON.
	Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel.	Reset circuit breaker or replace fuse.
Poor job of dirt	Full or clogged dust bag.	1. Change dust bag.
pickup.	2. Broken belt.	2. Replace belt.
	3. Clogged hose or nozzle.	3. Clean hose or nozzle area.
	4. Hose not inserted fully.	4. Insert hose.
	5. Worn agitator.	5. Replace agitator.
	6. Hole in hose.	6. Replace hose.
	7. Dust cover improperly installed.	7. Properly install dust cover.
	8. Belt not installed on motor shaft.	8. Install belt on motor shaft.
Dust escapes the paper bag.	Bag improperly installed.	Properly install bag.
	2. Bag torn.	2. Replace bag.
Light will not work.	1. Burned out light builb.	Replace light bulb.

Antes de pedir servicio



AVERTENCIA Peligro de choque eléctrico y lesión personal.

Desconecte la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión personal si la aspiradora arranca de repente.

Consulte este cuadro para encontrar soluciones que usted mismo puede realizar cuando tenga problemas menores de rendimiento. Cualquier servicio que necesita aparte de otros descritos en este manual tiene que ser hecho por un representante de servicio autorizado.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no funciona.	Está desconectada del enchufe.	Conecte bien. Prete el control ON-OFF a la posición "ON".
	2. El control ON-OFF ne está en la posición "ON".	2. Prete el control ON-OFF a la posición "ON".
	3. Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia.	3. Reestablezca el cortacircuitos o cambie el fusible.
No aspira satis- factoriamente.	1. Bolsa para polvo llena.	1. Cambie la bolsa de polvo.
racionamente.	2. Correa rota.	2. Cambie la correa.
	3. Manguera o boquilla atascada.	3. Revise la manguera o la boquilla.
	4. Manguera no está bien insertada.	4. Inserte bien la manguera.
	5. Agitador desgastado.	5. Cambie el agitador.
	6. Manguera rota.	6. Cambie la manguera.
	7. La cubierta de polvo no está bien cerrada.	7. Cierre bien la cubierta de polvo.
	8. Correa no está instalda en el eje del motor.	8. Instale la correa en el eje del motor.
La basura de sale de la bolsa para polvo.	1. La bolsa no está bien cerrada.	1. Cierre bien la bolsa.
	2. Bolsa rota.	2. Cambie la bolsa.
La luz no funciona.	1. Bombilla fundida.	1. Cambie la bombilla.

NOTES / Notas

WARRANTY

Panasonic Vacuum Cleaner Limited Warranty

Panasonic Home and Commercial Products Company (collectively referred to as "the warrantor") will repair this product with new or refurbished parts free of charge, in the U.S.A. or Puerto Rico for one (1) year from the date of original purchase in the event of a defect in materials or workmanship.

This Limited Warranty Excludes both Labor and Parts for the following items which require normal replacement: Disposable Dust Bag, Filters, Belts, Light Bulbs, Agitator Brushes and Batteries (if supplied).

Carry-in or mail-in service in the U.S.A. can be obtained during the warranty period by contacting a Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter listed in the Servicenter Directory. Or call, toll free, 1-800-211-PANA (7262) to locate a PASC Authorized Servicenter. Carry-in or mail-in service in Puerto Rico can be obtained during the warranty period by calling the local Panasonic Sales Company telephone number listed in the Servicenter Directory.

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other proof of date of original purchase will be required before warranty performance is rendered.

This warranty only covers failures due to defects in materials and workmanship which occur during normal use and does not cover damages which occur in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, improper operation or maintenance, alteration, modification, power line surge, improper voltage supply, lightning damage, commercial use such as hotel, office, restaurant or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a PASC Authorized Servicenter, or damage that is attributable to acts of God.

LIMITS AND EXCLUSIONS:

There are no express warranties except as listed above.

THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Servicenter. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the Consumer Affairs Department at the listed address on the back cover.

Garantía de la aspiradora de Panasonic

Panasonic Home and Commercial Products Company o Panasonic Sales Company (colectivamente referido como garante) arreglará este producto gratis con piezas nuevas o restauradas en los Estados Unidos o Puerto Rico por un año de la fecha de compra original en caso de un defecto en las materials o en el montaje del producto.

Esta garantía excluye ambos el labor y las piezas para las siguientes piezas que requieren el cambio normal: las bolsas para polvo, los filtros, las correas, las bombillas, los cepillos para agitador, y las pilas (si están incluídas).

En los Estados Unidos puede llevar este producto para darle servicio durante el perído de garantía a Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter. Busque este nombre en el guía Servicenter. O llame gratis al 1-800-211-PANA (7262) para localizar un Centro PASC autorizado. En Puerto Rico, lleve o mande por correo este producto a la Panasonic Sales Company local durante el período de garantía. Busque el número de teléfono en el guía Servicenter.

Se ofrece únicamente la garantía al comprador original. Se necesitan el recibo de compra u otra prueba de la fecha de compra para obtener asistencia incluída en la garantía.

Esta garantía incluye únicamente los defectos en materials o en el montaje que ocurre durante el uso normal y no incluye el daño causado por transporte o problemas que son causados por productos que no son Panasonic o problemas que resultan en los accidentes, el mal uso, el abuso, el descuidado, el manejo malo, la aplicación mala, la instalción mala, la operación inapropriada, el cuidado malo, la alteración, la modificación de este producto, o el uso comerical como en hoteles, oficinas, restaurantes, o alquilar para uso, o arreglado por alguien que no está autorizado por Panasonic, o daños resultados por los actos de Dios.

Límites v exclusiones:

No hay garantías espresadas excepto las descritas arriba. El garante no será responsable de los daños incidentales o consiguientes resultados del uso de este producto o violación de esta garantía. Todas las garantías expresadas o implícitas incluso las garantías de comercio y del propósito particular están limitadas por el período de garantía descrito arriba.

Algunos estados no permiten el límite o la exclusión de daños incidentales o consiguientes ni límite del tiempo de la garantía por eso los límites o exclusiones descritos arriba no le son aplicables a usted.

Esta garantía le da ciertos derechos legales y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado. Si un problema con este problema ocurre durante o después del período de la garantía, puede informarse en su tienda o a su Centro de Servicio. Si el problema no se resuelve a su satisfacción, escriba al Consumer Affairs Department en la dirección incluída en la última página de este manual.

WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED

Cuando necesita servicio

If your Panasonic Vacuum Cleaner needs service, look in the yellow pages of the telephone book under HOME APPLIANCE SERVICE for your nearest Panasonic Services Company ("PASC") Factory Servicenter, or PASC authorized Servicenter, or call, 1-800-211-PANA (7262) toll free to find a convenient servicenter. DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales offices. They are NOT equipped to make repairs.

Si su aspiradora Panasonic necesita servicio, busque el Centro de Servicio Panasonic o un Centro de Servicio PASC autorizado más cercano bajo "Servicio de Eléctrodomésticos" en las páginas amarillas de la guía de teléfonos o llame gratis al 1-800-211-PANA (7262) para encontrar un centro de servicio conveniente. No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.

If you ship the product

Carefully pack and send it prepaid, adequately insured and preferably in the original carton. Attach a postage-paid letter to the outside of the carton, which contains a description of your complaint. <u>DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales Offices, They are NOT equipped to make repairs</u>.

Si manda el producto

Empaquete con cuidado en el cartón original si posible y mándelo prepagado y con seguro suficiente. Ponga una carta con sellos en la que describe su problema con el producto en el exterior del cartón. No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.

Customer's Record / Récord de Comprador		
Model No. Número de Modelo	Dealer's Name _Nombre del Vendedor	
Serial No. / Número de Serie		
Dealer's Address / Dirección del Vendedor		
Date of Purchase / Fecha de Compra		

PANASONIC HOME & COMMERCIAL PRODUCTS COMPANY, DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA

One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 World Wide Web Address http://www.panasonic.com PANASONIC SALES COMPANY, MATSUSHITA ELECTRIC OF PUERTO RICO INC.

Ave. 65 de Infanteria, Km 9.5 San Gabriel Industrial Park Carolina, Puerto Rico 00985

ACØ1ZBJYZØU CØ1ZBJYØØUØØ

Printed in U.S.A. Impreso en EUA